



## Wanneer inschakelen

Het beveiligingssysteem moet worden ingeschakeld als u de laatste persoon bent die het pand (of uw gebied) verlaat, bijvoorbeeld aan het einde van de dag. Indien na inschakeling de alarmdetectie indringers detecteert, wordt een alarm geactiveerd.

## Stelsysteem inschakelen

Ga als volgt te werk om het systeem in te schakelen met het codepaneel:

1. Toets een geldige code in.
2. Druk op de toets "inschakelen".
3. U hoort nu een pieptoon, verlaat het pand binnen 20 seconden.

Indien u een fout maakt tijdens het intoetsen van de code, toets dan de herstel toets "X" en volg nogmaals bovenstaande stappen.

## Stelsysteem uitschakelen

Ga als volgt te werk om het systeem uit te schakelen met het codepaneel:

1. Op het moment dat u binnenkomt zal het codepaneel gaan piepen.
2. Toets een geldige code in.
3. Druk op de toets uitschakelen.

Indien u een fout maakt tijdens het intoetsen van de code, toets dan de herstel toets "X" en volg nogmaals bovenstaande stappen.